

FORYOULINK Enterprise Wi-Fi 7 Access Points

# Quick Install Guide



## 안전 주의사항

- 최신 제품 설명서, 펌웨어 및 제품 사양은 [www.foryoulink.net](http://www.foryoulink.net) 에서 다운로드하십시오.
- 제품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 소형 부품 및 액세서리는 삼킴 사고의 위험이 있을 수 있습니다.
- 반드시 **KC 인증 및 관련 국가 또는 지역의 안전 규격을 충족하는 전원 어댑터**를 사용하십시오.  
승인되지 않은 전원 어댑터를 사용할 경우 제품 고장 또는 안전사고가 발생할 수 있습니다.
- 제품의 동작 온도 및 보관 온도는 제품 사양서를 참조하십시오.  
고온 또는 저온 환경에서는 제품을 직접 만지지 마십시오.
- 본 제품은 **전자파 적합성(EMC)** 인증을 받은 제품입니다.  
의료기기와 함께 사용하는 경우에는 의료기기 제조사의 안내를 확인하시기 바랍니다.
- 제품을 설치하거나 분리할 때에는 다른 장비의 날카로운 부분에 의해 부상을 입지 않도록 적절한 보호장비를 착용하십시오.


## 제품안내

제품 및 소프트웨어는 지속적인 개선과 업그레이드가 이루어지고 있으므로,  
본 안내서의 내용은 실제 제품 또는 최신 소프트웨어 버전과 일부 차이가 있을 수 있습니다.

최신 제품 정보 및 소프트웨어는 [www.foryoulink.net](http://www.foryoulink.net) 에서 확인하시기 바랍니다.


## 제품 설치 방법

H19000



1. 천장에 장착 브래킷을 설치합니다.

2. LAN 케이블을 UPLINK/PoE 포트에 연결합니다.




3. AP를 브래킷의 고정 홈에 맞춰 장착합니다.

4. 화살표 방향으로 밀어 브래킷에 완전히 고정합니다.


## 제품 설치 방법

S9300/C6500



1. 천장에 장착 브래킷을 설치합니다.

2. LAN 케이블을 UPLINK/PoE 포트에 연결합니다.



3. AP를 브래킷의 고정 홈에 맞춰 장착합니다.

4. 화살표 방향으로 밀어 브래킷에 완전히 고정합니다.

## 제품 설정 및 사용 안내

### 1. PoE 전원 요구사항

- RN-H19000은 IEEE 802.3bt(PoE++) 규격을 지원하는 PoE 스위치가 필요합니다.
- RN-S9300 및 RN-C6500은 IEEE 802.3at(PoE+) 규격을 지원하는 PoE 스위치가 필요합니다.

### 2. 기본 IP 주소

|                                    |
|------------------------------------|
| Fat AP Mode : 172. 16. 10. 10 / 24 |
| Fit AP Mode : 172. 16. 91. 1 / 24  |

### 3. 기본 로그인 정보

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| • 사용자 이름 : admin                 | • 비밀번호 : admin |
| ※ 최초 로그인 후 관리자 비밀번호를 반드시 변경하십시오. |                |

### 4. Fat AP / Fit AP

- 독립형 AP (Fat AP): 제품 자체의 Web 관리 화면을 통해 설정 및 관리할 수 있습니다.
- AC Controller 관리형 AP (Fit AP): 제품 자체 관리 기능없이 AC Controller에서 중앙 관리됩니다.

### 5. AC Controller 연동 / DHCP 환경

- DHCP 환경에서는 AP가 DHCP 서버로부터 IP 주소를 자동으로 할당받습니다.
- AP와 AC Controller가 서로 다른 Layer 3 네트워크에 있는 경우에는 다음 중 하나를 설정해야 합니다.
- DHCP Option 43 또는 AC Controller IP 주소를 수동으로 등록해야 합니다.

#### AP IP 주소 확인 방법

- ① AP Web 관리 화면(WAN 정보)
- ② AC Controller의 장치(Device) 목록
- ③ DHCP 서버의 Lease Table

#### 펌웨어 업그레이드 / 공장 초기화

펌웨어 업그레이드 중에는  
전원을 끄지 마십시오.  
공장 초기화를 수행하면 모든  
설정이 삭제되며  
제품은 기본 설정으로 복원됩니다.

#### 기본 무선 네트워크 (SSID)

기본 무선 네트워크(SSID)는  
**FORYOUAP-XXXX** 입니다.  
※ XXXX는 MAC 주소의  
마지막 4자리입니다.

#### 권장 무선 설정

**2.4GHz** / 20MHz 권장  
**5GHz** / 40MHz 또는 80MHz 권장  
**6GHz** / 80MHz 또는 160MHz 권장  
**Wi-Fi 7** /  
WPA 3 보안 방식 권장

## RoHS 준수 안내

### 환경 규제 준수

본 제품은 EU RoHS(Restriction of Hazardous Substances)요구사항을 준수하여 설계 및 제조되었습니다. 제품에 사용된 주요 부품 및 소재는 유해물질 사용 제한 기준에 따라 관리되며, 환경 보호를 고려한 제조 공정을 적용하고 있습니다.

### 제한 유해물질

본 제품은 다음 유해물질에 대해 EU RoHS 규정의 허용 기준을 준수합니다.

| 유해물질                      | 준수여부 |
|---------------------------|------|
| 납 (Pb)                    | O    |
| 수은 (Hg)                   | O    |
| 카드뮴 (Cd)                  | O    |
| 6가 크롬 (Cr <sup>6+</sup> ) | O    |
| 폴리브롬화비페닐 (PBB)            | O    |
| 폴리브롬화디페닐에테르 (PBDE)        | O    |

### 제품 환경 정보

제품은 관련 환경 규제에 따라 지속적으로 관리됩니다.  
최신 환경 규제 정보는 FORYOULINK 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

### 환경보호

제품을 폐기할 때에는 국가 또는 지역의 전자제품 폐기 규정을 준수하여 주십시오.  
배터리 및 전자부품은 일반 생활폐기물과 함께 폐기하지 마십시오.  
지정된 재활용 또는 회수 절차를 이용하시기 바랍니다.

## 제품 보증 안내

### 1. 제품 보증

FORYOULINK 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.  
제품에 이상이 발생한 경우 신속하고 정확한 서비스를 받으실 수 있도록 본 보증 내용을 반드시 읽어주시기 바랍니다. 제품 보증서는 보증 서비스 제공을 위한 중요한 문서이므로 안전하게 보관하여 주십시오.

### 2. 보증 기간

FORYOULINK 및 FORYOULINK 공식 판매처를 통해 판매된 모든 제품(본체 및 기본 구성품 포함)은 구매일로부터 1년간 무상 보증을 제공합니다. 정상적인 사용 환경에서 발생한 하드웨어 결함에 대해서는 무상으로 수리 또는 교체 서비스를 제공합니다.  
- 소모품 및 소모성 부품은 보증 대상에서 제외됩니다.

### 3. 기술지원 및 A/S접수

제품 이상이 발생한 경우에는 먼저 FORYOULINK 고객센터센터 또는 공식 판매처로 문의하여 주십시오. 기술지원 담당자가 제품의 이상 여부를 확인하고 필요한 조치를 안내해 드립니다.  
제품 수리가 필요한 경우에는 반드시 제품의 Serial Number(S/N)를 함께 알려주시기 바랍니다.  
접수된 제품은 서비스 관리 시스템을 통해 이력을 관리하며, 신속한 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

### 4. 제품 발송

제품을 서비스센터로 발송하기 전에 충분한 완충재를 사용하여 안전하게 포장하여 주십시오.  
운송 중 발생한 제품 손상에 대해서는 보증 대상에 포함되지 않을 수 있습니다.

### 5. 고객센터

| E-mail                 | Website            | Customer Support |
|------------------------|--------------------|------------------|
| support@foryoulink.net | www.foryoulink.net | 1544-9701        |

## 제품 보증 안내

### 다음의 경우에는 무상 보증 대상에서 제외됩니다

아래 항목에 해당하는 경우에는 보증기간 내라도 무상 보증 서비스를 받을 수 없습니다.

|                                                                          |                                                                   |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ① 사용자의 부주의 또는 오사용<br>제품 사용설명서를 준수하지 않거나 부적절한 사용, 보관 또는 운송으로 인해 발생한 제품 손상 | ② 전원 관련 손상<br>접지 불량, 규격에 맞지 않는 전원 사용 또는 낙뢰 등 전원 이상으로 인해 발생한 제품 손상 | ③ Hot Swap 미지원 장비<br>Hot Swap을 지원하지 않는 장비에서 모듈 또는 케이블을 연결하거나 분리하여 발생한 제품 손상 |
| ④ 비공인 수리<br>FORYOULINK의 지정 서비스센터가 아닌 곳에서 제품을 수리하거나 개조하여 발생한 제품 손상        | ⑤ 비공식 구매 제품<br>공식 판매처가 아닌 경로를 통해 구매한 제품 또는 구매 증빙을 제출할 수 없는 제품     | ⑥ 제품 정보 불일치용<br>제품의 모델명 또는 Serial Number(S/N)가 접수 내용과 일치하지 않는 경우            |
| ⑦ 제품 식별 불가<br>Serial Number(S/N)가 훼손, 변조 또는 식별 불가능한 경우                   | ⑧ 천재지변<br>지진, 홍수, 화재, 낙뢰 등 불가항력적인 자연재해로 인해 발생한 제품 손상              | ⑨ 보증기간 경과<br>무상 보증기간이 종료된 제품                                                |

### 유상 서비스

다음 서비스는 별도의 비용이 발생할 수 있습니다

| 유상 서비스 항목                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|
| ① 출장 기술지원 ② 설치지원 ③ 제품 운송 비용 ④ 고객 요청에 따른 현장점검 ⑤ 기타 보증 범위를 초과하는 기술지원 |

## 제품 보증서

### 보증 안내

본 보증서는 FORYOULINK 제품의 보증 서비스를 제공하기 위한 문서입니다.  
제품에 이상이 발생한 경우 본 보증서와 제품의 Serial Number(S/N)를 함께 확인하여 고객센터센터 또는 공식 판매처로 문의하시기 바랍니다.  
제품을 서비스센터로 발송하는 경우에는 운송 중 손상이 발생하지 않도록 충분히 포장하여 주십시오.

|               |  |
|---------------|--|
| 제품 모델:        |  |
| 제품 일련번호(S/N): |  |
| 사용자 성명:       |  |
| 회사명:          |  |
| 연락처:          |  |
| 주소:           |  |
| 판매처:          |  |
| 설치 및 구매날짜:    |  |

### 제품 발송 안내

제품을 발송하기 전에 반드시 FORYOULINK 고객센터센터 또는 공식 판매처로 먼저 문의하여 제품 점검 절차를 안내받으시기 바랍니다.


## 구성품

제품을 설치하기 전에 아래 구성품이 모두 포함되어 있는지 확인하시기 바랍니다.

### 안내

제품의 구성품은 추후 제품 이전 설치 또는 유지보수 시 필요할 수 있으므로 모두 잘 보관하여 주십시오.  
구성품이 누락되었거나 손상된 경우에는 구입처 또는 FORYOULINK 고객센터센터로 문의하시기 바랍니다.

| No. | 구성품                    | 수량 |
|-----|------------------------|----|
| 1   | Access Point(AP) 본체    | 1  |
| 2   | 전원 어댑터 (옵션)            | 1  |
| 3   | LAN 케이블                | 1  |
| 4   | 장착 브래킷<br>(도난방지 나사 포함) | 1  |
| 5   | 빠른 설치 안내서              | 1  |
| 6   | 품질 검사 확인서              | 1  |



### 제품 문서

아래 QR 코드를 스캔하거나 www.foryoulink.net 에서 제품 모델에 맞는 최신 자료를 다운로드할 수 있습니다.

